ACTIVIDAD 1. DIAGRAMA DE RED

En server01:

Creo grupos:

Administración de equipos>usuarios y grupos locales>Grupos>Creo grupo "instaladores" y el grupo "empresa"

Crear usuarios:


Administración de equipos>usuarios y grupos locales>Usuarios>Creo usuarios mariobros y peach


Añadir usuarios a grupos (doble click sobre usuario creado)>Pestaña Miembro de>Nombre grupo>Agregar

En cliente01:


Crear usuario donkeykong:

Configuracion>Cuentas>Familia y otros usuarios>Agregar otra persona a este equipo
Para crear diagrama he utilizado página web de creación modelos y diagramas online lucid.app
Diagrama de red en si:






Antes de configurar DHCP hay configurar IP estática para el equipo:




Configura el servicio DHCP en tu servidor

1. Instala el servicio DHCP en el servidor Windows Server 2022

Windows>Administración del servidor>Administrar>Agregar roles y características>Selecciono dos casillas: Servicio de dominio de Active Directory y Servidor DHCP




Comienza la instalación:




2. Configura el servicio DHCP con los siguientes parámetros:

Voy a Administrador del servidor>Herramientas>DHCP>IPv4>nuevo ámbito>




Se creado ámbito servidor DHCP




La situación actual es:

máquina virtual Windows Server – **server01** con dos tarjetas de red N1AT y red interna y servicio DHCP:



Máquina virtual Windows 10 - cliente01 con tarjeta red interna:




Como podemos ver, respectivamente a la maquina **cliente01** (Windows 10) se le asignado un IP dentro del rango DHCP: **99.** y puerta enlace **192.168.99.2**


Servicio DHCP está operativo y funciona correctamente.

ACTIVIDAD 3. ENRUTAMIENTO


Después de instalar y configurar servicio enrutamiento, seleccionando ip desde el que se va a compartir internet 10.0.2.15 DHCP



Ahora **tengo conexión a internet** en equipo **cliente01**, puedo comprobar haciendo ping a Google.com



Y puedo comprobar que tengo internet en el navegador cliente01



ACTIVIDAD 4. ESCRITORIO REMOTO

 Conéctate por Escritorio Remoto, desde el cliente01 a la maquina server01 con el usuario tu-nick.


Configuración server01:

Panel de control>Sistemas y seguridad>Sistema>Escritorio remoto>Habilitar


Panel de control>Sistemas y seguridad>Permitir acceso remoto>Seleccionar usuarios>Agregar usuario asuzdalenko01-nick

Ahora desde equipo cliente01 intento acceder al server01 con acceso remoto:


Escribo ip 192.168.99.2, nombre asuzdalenko01-nick, contraseña qwerty123456A.




Y ahora tengo acceso remoto a server01 desde cliente01:




2. Copia y pega una carpeta del cliente01 al escritorio del server01. Creo una carpeta "carpetaTarea09" en el cliente01:




Ahora copio y pego esta carpeta a la maquina server01:



3. "Mapea" las unidades locales (del cliente01) al server01. Confirma que puedes navegar por ellas. Me conecto con administrador:




Confirmo que puedo navegar por ellas:




4. Prueba ahora a conectarte con la *Princesa Peach*. ¿Puedes conectarte? ¿Por qué?

Intento conectrase con usuario peach:



Me da el error que la carpeta de ya esta asignada con otro usuario, en mi caso el otro usuario es asuzdalenko01.




ACTIVIDAD 5. COMPARTIR CARPETAS


Uso comandos para crear disco X:

diskpart>list disk>select disk 1>clean>créate partition primary>format fs=ntfs quick>assign letter=X>exit

Comparte la carpeta asuzdalenko01 de tal forma que:
 El grupo instaladores puedan crear/modificar/eliminar archivos y subcarpetas
 Primero deshabilito permisos heredados (en opciones avanzadas) y después le añado
 permisos para grupo instaladores




 El grupo empresa solo tenga acceso de lectura. Añado para el grupo empresa la opcion de lectura.




2. Comparte la carpeta software de tal forma que:

El grupo empresa pueda crear/modificar/eliminar archivos y subcarpetas. Añado permisos para grupo empresa.




Comparto la carpeta por red con permisos para grupo empresa




- 3. Además de compartir, ¿has modificado los permisos NTFS de las carpetas? ¿Por qué? La modificación de los permisos NTFS de las carpetas en Windows Server se realiza para controlar y gestionar el acceso a los archivos y carpetas en el sistema de archivos del servidor, asegurando que se cumplan los requisitos de seguridad, colaboración y funcionamiento de las aplicaciones.
- 4. Loquéate con el usuario donkeykong en cliente01 y accede a las carpetas compartidas software y asuzdalenko01 simulando que formas parte del grupo "empresa" (es decir, sabes que existe un usuario denominado mariobros y también conoces su contraseña).


Me logeo con donkeykong




Accedo a la carpeta software con usuario mariobros




Y tengo acceso:




Ahora con el usuario mariobros me intento conectar con la carpeta asuzdalenko01 y tengo este error.. no he podido resolverlo:



5. Mapea, en cliente01, la carpeta software asignando la letra S:




6. Mapea, en cliente01, la carpeta asuzdalenko01 asignando la letra Z:




7. Justifica que funcionan los permisos.

En la carpeta software los permisos funcionan ya que puedo crear archivos desde la consola, em mi caso creo archivo 3.txt



Ahora creare archivo 5.txt en la carpeta asuzdalenko01:



Se crea archivo 5.txt, los permisos funcionan.


8. ¿Desde cliente01 existe alguna forma de acceder a "C:" en server01? ¿y a "X: ".... Aquí tienes una pista: el símbolo \$

Si puedo conectarme al servidor01 mediante comandos en la consola:

net use \\server01\C\$ /user:administrador password2024A.

una vez conectado satisfactoriamente puedo ver por ejemplo que archivos y carpetas tengo en el disco C comando:

dir \\server01\C\$, resultado:



Ahora visualizo el contenido del disco X:

dir \\server01\X\$

